



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:



ВНИМАНИЕ!

1. Монтаж прибора должны выполнять квалифицированные специалисты с использованием специального профессионального оборудования. Поставщик не несет ответственность за повреждение прибора или возникновение технических неисправностей в нем в результате выполнения монтажа лицами без подтвержденной квалификации и/или невыполнения требований настоящей инструкции.
2. Монтаж прибора выполнять строго в установленной инструкции последовательности.
3. Располагать прибор в вертикальном положении с выпуском воздуха вниз ЗАПРЕЩЕНО!

1. Выберите место установки прибора на стене помещения, используя этот шаблон. В зависимости от необходимого положения прибора на стене расположите монтажный шаблон в нужном положении, при этом большая стрелка указывает направление выпуска воздуха из прибора. Прибор может быть установлен в вертикальном положении с выпуском воздуха вверх, в горизонтальном положении с выпуском воздуха влево или вправо.
2. Убедитесь в том, что выбранное место соответствует следующим требованиям:
 - радиаторы отопления, мебель и другие предметы не создают помех для работы и обслуживания прибора;
 - пользователю обеспечен свободный доступ к панели управления прибора;
 - стена ровная, не препятствует плотному прилеганию прибора к стене, не имеет уклона более 2° и допускает бурение вентиляционного канала (при необходимости перед началом работ проконсультируйтесь со специалистами).
 - в местах технологических отверстий отсутствуют элементы инженерных коммуникаций: электропроводка, трубы отопления и т. д.
 - имеется возможность подключения прибора к сети питания 220 В с нагрузкой не менее 2 кВт.
3. Приложите к стене шаблон для монтажа в нужном положении и наметьте на стене центр канала воздухопровода. Уберите монтажный шаблон.
4. Закрепите станину установки алмазного бурения на стене с помощью анкерных болтов. Пробурите сквозное отверстие Ø132 мм, под углом 3-4°, согласно разметке (рис. 1).
5. Очистите канал воздухопровода от пыли, задекорируйте распорные втулки анкерных болтов, оставшиеся в стене после снятия с нее станины установки алмазного бурения.

6. В монтажном шаблоне вырежьте отверстие Ø132 мм и совместите его с отверстием канала воздухопровода. Выровняйте шаблон по горизонтали при помощи строительного уровня и закрепите на стене.
7. Разметьте места отверстий под крепеж и просверлите 3 отверстия Ø8 мм и глубиной, соответствующей длине входящих в комплект дюбелей.
8. Измерьте глубину канала воздухопровода в стене, используя рулетку. Для тепло-шумоизоляции воздухопровода используйте трубу из вспененного полиэтилена (рекомендуется использовать Royal Thermo Monoline 89/20) длиной равной глубине канала + 50 мм.
9. С одной стороны трубы, которая будет примыкать к внешней стороне стены здания, установите и закрепите на силиконовый клей-герметик круглую пластиковую вентиляционную решетку с наружным диаметром не более 128 мм.
10. Трубу с установленной вентиляционной решеткой вставьте в канал воздухопровода и вращательными движениями загоните в него, пока вентиляционная решетка не окажется на одном уровне с наружной стороной стены здания. Выступающий на стене помещения конец трубы отрежьте так, чтобы он выступал от стены на 3-5 мм.
11. Место соприкосновения трубы с каналом воздухопровода загерметизируйте по кругу морозостойким силиконовым клеем-герметиком.
12. Вставьте в отверстия, просверленные в стене, в стене 3 дюбеля.
13. Перед началом крепления прибора к стене извлеките из него префильтр с пылесборником, как указано в инструкции по эксплуатации прибора. За префильтром на задней стенке прибора располагаются 3 отверстия для крепления прибора на стене.
14. Вставьте шурупы в эти отверстия и, поочередно закручивая их, зафиксируйте прибор на стене. Не прилагайте чрезмерных усилий во избежание повреждений прибора.
15. Вставьте префильтр с пылесборником обратно в прибор, как указано в инструкции по эксплуатации прибора. Закройте дверцу прибора.
16. Подключите прибор к электросети.
17. Переведите пальцем клавишу переключателя, расположенного около решетки воздуховыпускного отверстия, в положение включено/клапан открыт.
18. Прикоснитесь к кнопке вкл./выкл. на панели управления. Прибор включится на первой скорости.
19. Убедитесь в работоспособности прибора и отсутствии лишних шумов, последовательно переключив скорости прибора с первой до третьей.
20. Монтаж прибора завершен.



Бесплатная горячая линия технической поддержки:

8 (800) 500-07-75

www.ballu.ru



Минимально допустимое расстояние от прибора до ближайшего объекта в указанном направлении - 50 мм